

# Ovládač s jedným tlačidlovým bodom s LED, symbol „odchádzam z domu“, farba white

101-52901

4 roky  
záruka

Toto tlačidlo so symbolom „odchádzam z domu“ vám umožňuje vykonať jednu akciu. Toto tlačidlo umožňuje používateľovi vypnúť všetky svetlá v domácnosti, ako aj niektoré spotrebiče, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné riziko (žehlička, sporák, fritéza). Jednoducho pomocou programovacieho softvéru nastavíte, ktoré svetlá/spotrebiče je potrebné vypnúť. Pripevňuje sa na dosku plošného spoja pomocou západkového mechanizmu. LED indikuje, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté. Mechanizmus vrátane tlačidla. Farba povrchovej úpravy: white.



## Technické údaje

Ovládač s jedným tlačidlovým bodom s LED, symbol „odchádzam z domu“, farba white.

- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC + ASA. Materiál je farbený v hmote.
- Šošovka: Kolíska tlačidla má na spodnej strane malú jantárovú LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá zobrazuje stav akcie.
- Farba: biely (farbená v hmote, približne NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z prístrojového spodku.
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

