

Garancija:
Garancija za izdelek velja dve leti za okvare kot posledica napak v proizvodnji oz. vgrajenih materialov, v kolikor je izdelek uporabljen pod normalnimi pogoji in v skladu s predpisanimi nazivnimi vrednostmi izdelka.

Warranty:
ETI offers warranty of two years against defects in materials or manufacturing for standard products when they are applied under normal conditions and in accordance with the limit of their rated values.

Garancija:
Garancija za proizvod vrijedi dve godine za kvarove koji su posledica grešaka u proizvodnji ili ugrađenih materijala, ukoliko je proizvod korišten u normalnim uvjetima i u skladu sa propisanim nazivnim vrijednostima.

Gwarancja:
Firma ETI udziela gwarancji na okres 2 lat na bezawaryyną prace urzadzania podczas jego pracy w warunkach (parametrach) znamionowych

Zaruka:
ETI poskytuje zaruku dva roky na zavisly zpusobene vadou materialu nebo vyrobnymi postupy pre standardni vyroby, které jsou pouzity v die bežnych podminek a v souladu s limitem jejich stanovenych hodnot.

Zaruka:
ETI ponuka pre štandardne výrobky záruku dva roky na chyby na materiáli a výrobné chyby. Záruka platí pri bežných podmienkach a v súlade s najvyššími povolenými menovitými hodnotami.

Garancia:
A standard termék két év gyártási hibákól eredő karosszámára két év garanciát vállalunk, amennyiben a meghibásodás normál üzemi körülmények mellett és a névleges értékeken belül működés során jelentkezik.

Garantija:
ETI duoda dveju metų garantiją standartiniams produktams, jeigu jie naudojami normaliomis darbo sąlygomis, atsižvelgiant į šiu produktų vardinius parametrus.

Talokoma: Nagehoja produktams ar jų dalims kurios susidevi darbo metu

Гарантия:
Гарантия на устройство составляет 2 года для стандартных изделий при их эксплуатации в нормальных условиях а диапазоне номинальных характеристик.

Срок годности: Неограничен.

OPAZORILO

- Izključite napajanje pred začetkom del.
- Priključevanje in vzdrževanje naj izvaja samo usposobljeno osebe.

- Upoštevati je treba nacionalne, regionalne in lokalne standarde in navodila.

WARNING

- Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.

- Installation and maintenance by technical personnel only.
- Attend the national, regional and local standards and follow the operating instructions.

OPPOZIORE

- Isključite napajanje prije početka radova.

- Priključivanje i održavanje smije izvoditi samo usposobljeno osobe.

- Poštovati treba nacionalne, regionalne i lokalne standarde i uputstva.

UWAGA

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy przy urządzeniu, należy wyłączyć zasilanie.

- Instalacja i konserwacja urządzenia powinna dokonać tylko wykwalifikowana osoba.

- Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz niniejszej instrukcji obsługi.

VAROVANÍ

- Pred začatím akýchkoľvek práce na tomto zariadení odpojte napájanie.

- Instaláciu a údržbu provádí pouze odborná osoba.

- Dbejte národných, regionálnych a miestnych noriem a dodržujte návod k použitiu.

UPOZORNENIE

- Pred vykonávaním akýchkoľvek práce na tomto zariadení odpojte napájanie.

- Instaláciu a údržbu môžu vykonávať len technici pracovníci.

- Dodržiavajte platné normy a postupujte podľa návodu na používanie.

FÜGYELM

- Mielőtt bármilyen munkát végeznél ezen a berendezésen, kapcsolj ki a tápellátást.

- Az üzembeküzelést és a karbantartást csak kiképzett műszak szakmészet végezhet.

- Figyelj a figyelembe a nemzeti és helyi szabványok előírásait és kövessék a kezelési útmutató előírásait.

ISPEJIMAS

- Išjungti elektros energijos maitinimą, prieš pradėdant, bet kokį darbą su šiu įrengiu.








- Montavimo ir priežiūrę gali atlikti tik turintis atitinkamą kvalifikaciją personalas.

- Laikytis nacionalinių ir vietinių valdymo taisyklių ir standartų.

ВНИМАНИЕ
- Обратите внимание на национальные, региональные и местные стандарты и следуйте инструкции по эксплуатации.

- Установка и эксплуатация разрешается только подготовленному техническому персоналу.

- Перед выполнением каких-либо работ с этим оборудованием отключите его от источника питания.




	Najve. štev. Styk. Pom. Maximum Contacts
CEM 9...25	4
CEM 32...40	6
CEM 90...105	6

Max. število kontaktnih blokov
Max. broj kontaktnih blokova
Максимальное количество устанавливаемых блоков контактов



CEM9...18			CEM25				
	mm ²	2X(0,5...2,5) 2X(2,5...6)	2X(1...2,5) 2X(2,5...6)	2X(0,5...2,5) 2X(2,5...6)	2X(1...2,5) 2X(2,5...10)	2X(1...2,5) 2X(2,5...10)	2X(1...2,5) 2X(2,5...10)
	AWG	2X(20...12) 2X(12...10)	2X(20...12) 2X(12...10)	2X(20...12) 2X(12...10)	2X(18...12) 2X(12...8)	2X(18...12) 2X(12...8)	2X(18...12) 2X(12...8)
	Nm / lb.in	1 ... 1,7 / 15			1,6 ... 3 / 16		

		CEM32...40			CEM50...80			CEM95...105		
	mm ²	1...16	1,5...16	1...16	2,5...35	6...35	2,5...35	4...35	6...35	4...35
	AWG	16...6			14...2			10...2		
	mm ²	0,75...16	1...16	0,75...16	1...35	1,5...35	1...35	1,5...50	2,5...50	1,5...50
	AWG	18...6			16...2			16...1		
	mm ²	1...16	1,5...16	1...16	2,5...35	6...35	2,5...35	4...35	6...35	4...35
	AWG	16...6			14...2			10...2		
	mm ²	0,75...16	1...16	0,75...16	1...35	1,5...35	1...35	1,5...50	2,5...50	1,5...50
	AWG	18...6			16...2			16...1		
	Nm / lb.in	2...2,5 / 22			4 ... 6 / 40			5 ... 6,5 / 60		




in
mm

		CEM32...40	
	A	3.110	79
	B	1.969	50
	C	1.772	45
	D	1.673	42.5
	E	0.179	4.5


		CEM50...105	
	A	3.54	90
	B	2.24	57
	C	2.20	56
	D	0.22	5.5
	E	0.24	6

		CEM9...25	
	A	2.874	73
	B	2.291	58.2
	C	0.394	10
	D	1.378	35
	E	0.181	4.6


		CEM9...25	CEM32...40
	A	2.874 73	3.110 79
	B	1.969 50	2.323 59
	C	0.394 10	0.335 8.5
	D	1.378 35	1.772 45
	E	0.177 4.5	0.177 4.5



in
mm



	CEM9 CEM18 AC	CEM9 CEM18 DC	CEM25 AC	CEM25 DC	CEM32 CEM40 AC	CEM32 CEM40 DC	CEM50 CEM80 AC/DC	CEM95 CEM105 AC/DC
A	1.772 45	1.772 45	1.772 45	1.772 45	2.185 55.5	2.165 55	2.60 66	2.97 75.4
B	3.362 85.4	4.547 115.5	3.425 87	4.606 117	3.852 97.9	4.640 117.9	4.53 115	4.97 126.2
C	3.189 81	3.189 81	3.189 81	3.189 81	3.524 89.5	3.524 89.5	4.58 116.3	4.58 116.3



ETI

POLSKA
ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
Tel. 0-48/ 23 691 93 00
Fax. 0-48/ 23 691 93 60
www.etipolam.com.pl

SLOVENIA
ETI Elektroelem d.o.o.
1411 Izlake
Obrezja 5
Phone: +386(0)356 57 570
Fax: +386(0)356 74 077
www.etigroup.eu