

PRODUCT-DETAILS

3559H-A00653 64

3559H-A00653 64 Kryt spínače kolébkového s  
čirým průzorem Switch/push button Single rocker  
Yellow - Levit



Obecné informace

Typ	3559H-A00653 64
Id výrobku	3559H-A00653 64
EAN	8592624069010
Katalogový popis	3559H-A00653 64 Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem Switch/push button Single rocker Yellow - Levit
Detailní popis	For switches 1g1w, 1g2w, intermediate with orientation or indication neon lamp. For push-switches 1g1w, 1g2w with orientation or indication neon lamp. Instead of neon lamps, LEDs (3916-0544., 3916-10444) are recommended.

Technické údaje

Aplikace	Switch/push button
Design Range	Levit
Type of Fastening	Clamp
Povrchová úprava	Untreated Glossy
Materiál	Plastic
Model Number	Single rocker
Barva	Yellow
Number of Batteries	0

## Údaje vnějšího prostředí

Krytí	IP20
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	49.5 mm
Čistá výška výrobku	0.05 mm
Čistá hloubka výrobku	26.6 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.0212 kg

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	twenty pack 20 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.308 m
Úroveň balení 1, výška	0.069 m
Úroveň balení 1, délka	0.14 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.0257 kg
Úroveň balení 1, EAN	8592624069010

## Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389099
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	No declaration needed
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CHC663078X0201
Informace RoHS	2CHC663078X0201

## Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

## Klasifikace

ETIM 7	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85389099

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Cover Plates → Switch & Push Buttons

