



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------------|---|
| Označení přístroje | Kontakt polohy odpojeno |
| Typ produktu nebo součásti | Pomocný kontakt |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Kompatibilní řada | Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NS630b...1600 |
| Typ nabídky | C4 |
| Umístění signalizačních kontaktů | 1 Z/V |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ pomocných kontaktů | Standardní |
| Funkce pomocných kontaktů | Poloha odpojeno |
| Montáž | Výsuvná |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 380 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 690 V AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 240 V AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 480 V DC-12 : 0,8 A DC 125 V DC-12 : 2,5 A DC 24/48 V DC-12 : 0,3 A DC 150 V |
| Minimální zátěž | 100 mA při 24 V |

Životní prostředí

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|