



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Přední připojení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Kompatibilní řada	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW
Popis pólů	4P
[In] jmenovitý proud	800 A H1 pevná 800 A H2 pevná 800 A L1 pevná 800 A HA pevná 1000 A H1 pevná 1000 A H2 pevná 1000 A L1 pevná 1000 A HA pevná 1250 A H1 pevná 1250 A H2 pevná 1250 A HA pevná 1600 A H1 pevná 1600 A H2 pevná 1600 A HA pevná 1600 A N1 pevná 800 A N1 pevná 800 A H2A pevná 800 A H1b pevná 800 A N2 pevná 1000 A N1 pevná 1000 A H1b pevná 1000 A N2 pevná 1250 A N1 pevná 1250 A L1 pevná 1250 A H1b pevná 1250 A N2 pevná 1600 A L1 pevná 1600 A H1b pevná 1600 A N2 pevná 800 A HF pevná 1000 A HF pevná 1250 A HF pevná 1600 A HF pevná

Doplňěk

Umístění připojení	Čelní
Umístění na přístroji	Horní strana
Rozteč pro připojení	115 mm

Životní prostředí