



Hlavní parametry

Řada výrobků	Masterpact NW
Typ produktu nebo součásti	Řídicí jednotka
Kompatibilní řada	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63 Masterpact NW H10 Masterpact NW H2 ochrana proti korozi
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P 4P
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení jednotky spouští	Micrologic 7.0 H
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Ochrana funkce jednotky spouští	Selektivní + ochrana na zemní rozdílový proud
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	800 A (50 °C) 1000 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C) 2000 A (50 °C) 3200 A (50 °C) 2500 A (50 °C)
Typ ochrany	Uzemnění Okamžitá zkratová ochrana Ochrana proti přetížení Zkratová ochrana
Proudový chránič	Ano

Doplňěk

Montáž	Výsuvná
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,4...1 x Ir
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Nastavitelná 9 nastavení
[tr] časové zpoždění spouště na přetížení	0,7...16,6 s 7,2 x Ir 0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1,5 x Ir
Tepelná paměť	20 mn
Typ nastavení zkratové spouště Isd	Nastavitel. 9 hodnot
[Isd] rozsah nastavení zkratové spouště	1.5...10 x Ir
Typ nastavení zpoždění zkratové spouště	Nastav. 5 hodnot
[tsd] rozsah nastavení zpoždění zkratové spouště	0,02...0,5 s
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Nastavitelná
Rozsah nastavení okamžité spouště	2...15 x Ir Off
Zónové selektivní blokování ZSI	Ano
Nastavení citlivosti reziduálního zemního proudu	Nastavitelných 9 hodnot
[IΔn] nastavení citlivosti proud. chrániče	0,5...30 A
Nastavení časového zpoždění reziduálního zemního proudu	Nastavitelných 5 hodnot
[Δt] nastavení časového zpoždění proud. chrániče	60...1000 ms
Typ displeje	Digitální displej
Typ měření	Měřič harmonických

