

**PHILIPS**

hue personal  
wireless  
lighting

Lily base unit



1.3 Base unit




User manual  
Benutzerhandbuch  
Notice d'emploi  
Manual de usuario  
Manual do usuário  
Manuale d'uso

Incl.



Swiss only





UK: The plug shall be fitted inside an enclosure having the same IP degree as the luminaire.

Suisse: La prise doit être protégée avec le même degré IP comme le luminaire.

Svizzera: La spina deve essere protetta nello stesso grado IP come la luminaria

Schweiz: Der Stecker muß mit dem gleichen IP-Grad abgeschirmt werden wie die Beleuchtung.


Excl.









IP65




MAX. 40 W









3b










4b









5b



















- EN** Use only with Philips Hue 24V  $\equiv$  SELV IP67 LED power supply!
- DE** Verwendung nur mit Philips Hue 24V  $\equiv$  SELV IP67 LED-Stromversorgung!
- FR** Utiliser uniquement avec l'alimentation LED Philips Hue 24V  $\equiv$  SELV IP67!
- ES** Se utiliza solo con la fuente de alimentación LED Philips Hue SELV 24V  $\equiv$  IP67!
- PT** Utilize apenas com fonte de alimentação LED SELV Philips Hue de 24V  $\equiv$  IP67!
- IT** Da utilizzare solo con un alimentatore LED Philips Hue 24V  $\equiv$  IP67!

## Philips Hue Low-volt system (24V)







Signify  
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461  
5600 VB Eindhoven,  
the Netherlands  
☎00800-74454775

© 2021 Signify Holding  
All rights reserved

[www.philips-hue.com](http://www.philips-hue.com)  
17428/\*\*/P7, 17427/\*\*/P7  
4404 029 09565  
Last update: 04/2021