

Čtyřtlačítko, 2 šipky (nahoru/dolů); START/STOP, chromový rámeček

Objednací kód: PZE-E21PQFA9QAAJ



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz