

Pantový bezpečnostní spínač FR1896

Objednací kód: PZ-FR1896

S indikací stavu: **Ne**

Provedení ovládacího prvku: **Ostatní**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet spínacích kontaktů: **1**

Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**

Výška senzoru (mm): **84.7**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I_e DC-13, 125 V (A): **1.1**

Typ pouzdra: **Kvádr**

Povrchová úprava pouzdra: **Ostatní**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Provedení rozhraní: **Bez**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet rozpinacích kontaktů: **1**

Počet přepínacích kontaktů: **0**

Šířka senzoru (mm): **30.8**

Délka senzoru (mm): **30.8**

Jmenovitý provozní proud I_e DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Materiál pouzdra: **Polymer**

Typ elektrického připojení: **Kabelový vstup PG**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Stupeň ochrany (NEMA):



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz