

Koncový spínač FR516

Objednací kód: PZ-FR516

Elektronický výstup: **Ne**
S indikací stavu: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ne**
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz